

kontrolér 99 (MSB)	kontrolér 98 (LSB)	aktivní rozsah kontroléru 6	význam
001 (\$01)	008 (\$08)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Rychlost vibráta/Vibrato Rate
001 (\$01)	009 (\$09)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Hloubka vibráta/Vibrato Depth
001 (\$01)	010 (\$0A)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Zpoždění nástupu vibráta/Vibrato Delay
001 (\$01)	032 (\$20)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Naladění LPF/LPF Cutoff Frequency
001 (\$01)	033 (\$21)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Rezonance LPF/LPF Resonance
001 (\$01)	034 (\$22)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Hloubka modulace filtru obálkou/Filtr EG Depth
001 (\$01)	036 (\$24)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Naladění HPF/HPF Cutoff Frequency
001 (\$01)	048 (\$30)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Úroveň basů/EQ Bass Gain
001 (\$01)	049 (\$31)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Úroveň výšek/EQ Treble Gain
001 (\$01)	052 (\$34)	004 až 040 (\$04 až 28)	Naladění basů ekvalizéru/EQ Bass Frequency
001 (\$01)	053 (\$35)	028 až 058 (\$1C až 3A)	Naladění výšek ekvalizéru/EQ Treble Frequency
001 (\$01)	099 (\$63)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Náběh obálek/TVF-TVA EG Attack Time
001 (\$01)	100 (\$64)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Pokles obálek/TVF-TVA EG Decay Time
001 (\$01)	102 (\$66)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Doznění obálek/TVF-TVA EG Release Time
020 (\$14)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Naladění filtru pro bicí sadu/Drum Filter Cutoff Frequency
021 (\$15)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Rezonance filtru pro bicí sadu/Drum Filter Resonance
022 (\$16)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Náběh obálky bicích/Drum EG Attack Time
023 (\$17)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Pokles obálky bicích/Drum EG Decay Time
024 (\$18)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Hrubé naladění bicího zvuku/Drum Instrument Pitch Coarse
025 (\$19)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Jemné naladění bicího zvuku/Drum Instrument Pitch Fine
026 (\$1A)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 7F)	Hlasitost bicího zvuku/Drums instrument (TVA) Level
028 (\$1C)	(\$xx)	000 až 127 (\$00, 01 až 40 až 7F)	Stereopozice bicího zvuku/Drum Instrument Panning
029 (\$1D)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 7F)	Hloubka dozvuku pro bicí zvuk/Drum Instrument Reverb Send Level
030 (\$1E)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 7F)	Hloubka chorusu pro bicí zvuk/Drum Instrument Chorus Send Level
031 (\$1F)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 7F)	Hloubka variabilního efektu pro bicí zvuk/Drum Instrument Variation (Delay) Send Level
036 (\$24)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Naladění HPF pro bicí zvuk/Drum HPF Cutoff Frequency
048 (\$30)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Úroveň basů pro bicí zvuk/Drum EQ Bass Gain
049 (\$31)	(\$xx)	000 až 127 (\$00 až 40 až 7F)	Úroveň výšek pro bicí zvuk/Drum EQ Treble Gain
052 (\$34)	(\$xx)	004 až 040 (\$04 až 28)	Naladění basů ekvalizéru pro bicí nástroj/Drum EQ Bass Frequency
053 (\$35)	(\$xx)	028 až 058 (\$1C až 3A)	Naladění výšek ekvalizéru pro bicí nástroj/Drum EQ Treble Frequency

* veškerá čísla jsou uváděna v desítkové soustavě, v závorce v šestnáctkové soustavě

** (\$xx) značí číslo klávesy v šestnáctkové soustavě