

<b>kontrolér 101 (MSB)</b>	<b>kontrolér 100 (LSB)</b>	<b>kontrolér 6 (MSB)</b>	<b>kontrolér 38 (LSB)</b>	<b>význam</b>
\$00	\$00	\$28 až 40 až 58	\$00 až 40 až 7F	<b>Rozsah ohýbání tónu/Pitch bend Sensitivity</b>
\$00	\$01	\$00 až 40 až 7F	\$00 až 7F	<b>Jemné ladění/Fine Tuning</b>
\$00	\$02	\$28 až 40 až 58	---	<b>Hrubé ladění/Coarse Tuning</b>
\$00	\$03	\$28 až 40 až 58	\$00 až 40 až 7F	<b>Výběr z tabulky mikroladění/Tuning Program Select</b>
\$7F	\$7F	---	---	<b>Deaktivace RPN/Null RPN</b> - Deaktivuje momentálně platný RPN i NRPN a kontrolery 6; 38; 96 a 97moho být používány standardním způsobem. je vhodné vyslat tuto informaci po poslední provedené změně v RPN a NRPN.

\* veškerá čísla jsou uváděna v šestnáctkové soustavě