

Číslo MIDI kontroléru	název	defaultní hodnota
0	Volba banku MSB/Bank Select MSB [BS]	000
1	Modulace/Modulation	000
2	Dechový ovladač/Breath Controller	000
3	-	-
4	Nožní kontinuální ovladač/Foot Controller [FC]	000
5	Čas glizanda/Portamento Time	064
6	Zadávání dat MSB/Data Entry MSB [DE]	000
7	Hlasitost/Volume [VOL]	100
8	Vyvážení/Balance [BAL]	064
9	-	-
10	Stereopozice/Panning [PAN]	064
11	Expresce/Expression [EXP]	127
12	Řízení efektu 1/Effect Control 1	064
13	Řízení efektu 2/Effect Control 2	064
14	-	-
15	Malý páskový ovladač/Small Ribbon Controller	064
16	Obecné účely 1/General Purpose 1	-
17	Obecné účely 2/General Purpose 2	-
18	Obecné účely 3/General Purpose 3	-
19	Obecné účely 4/General Purpose 4	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	-	-
32	Volba banku LSB/Bank Select LSB	000
33	Rezervováno pro LSB kontroléru 1	-
34	Rezervováno pro LSB kontroléru 2	-
35	Rezervováno pro LSB kontroléru 3	-
36	Rezervováno pro LSB kontroléru 4	-
37	Rezervováno pro LSB kontroléru 5	-
38	Rezervováno pro LSB kontroléru 6	-
39	Rezervováno pro LSB kontroléru 7	-
40	Rezervováno pro LSB kontroléru 8	-
41	Rezervováno pro LSB kontroléru 9	-
42	Rezervováno pro LSB kontroléru 10	-
43	Rezervováno pro LSB kontroléru 11	-
44	Rezervováno pro LSB kontroléru 12	-
45	Rezervováno pro LSB kontroléru 13	-
46	Rezervováno pro LSB kontroléru 14	-
47	Rezervováno pro LSB kontroléru 15	-
48	Rezervováno pro LSB kontroléru 16	-
49	Rezervováno pro LSB kontroléru 17	-
50	Rezervováno pro LSB kontroléru 18	-
51	Rezervováno pro LSB kontroléru 19	-
52	Rezervováno pro LSB kontroléru 20	-
53	Rezervováno pro LSB kontroléru 21	-
54	Rezervováno pro LSB kontroléru 22	-
55	Rezervováno pro LSB kontroléru 23	-
56	Rezervováno pro LSB kontroléru 24	-
57	Rezervováno pro LSB kontroléru 25	-
58	Rezervováno pro LSB kontroléru 26	-
59	Rezervováno pro LSB kontroléru 27	-
60	Rezervováno pro LSB kontroléru 28	-
61	Rezervováno pro LSB kontroléru 29	-
62	Rezervováno pro LSB kontroléru 30	-
63	Rezervováno pro LSB kontroléru 31	-
64	Doznění/Sustain [SUS]	000
65	Glizando/Portamento [PORT]	000
66	Zadržetí/Sostenuto [SOST]	000
67	Tlumení/Softpedal [SOFT]	000
68	Legáto/Legato	000
69	Držení/Hold 2	000
70	Zvukový kontrolér 1 – variace zvuku/Sound Controller 1 – Sound Variation	000
71	Zvukový kontrolér 2 – intenzita harmonických frekvencí/Sound Controller 2 – Harmonic Intensity	064
72	Zvukový kontrolér 3 – čas doznění/Sound Controller 3 – Release Time	064
73	Zvukový kontrolér 4 – čas náběhu/Sound Controller 4 – Attack Time	064
74	Zvukový kontrolér 5 – ostrost zvuku/Sound Controller 5 – Brightness	064
75	Zvukový kontrolér 6 – pokles/Sound Controller 6 – Decay	064
76	Zvukový kontrolér 7/Sound Controller 7	-
77	Zvukový kontrolér 8/Sound Controller 8	-
78	Zvukový kontrolér 9/Sound Controller 9	-
79	Zvukový kontrolér 10/Sound Controller 10	-
80	Všeobecné účely 5/General Purpose 5	-
81	Všeobecné účely 6/General Purpose 6	-
82	Všeobecné účely 7/General Purpose 7	-
83	Všeobecné účely 8/General Purpose 8	-
84	Glizando/Portamento	-
85	-	-
86	-	-
87	-	-
88	-	-
89	-	-
90	-	-
91	Hloubka efektu 1 – hloubka dozvuku/Effect 1 Depth – Reverb Depth	040
92	Hloubka efektu 2 – hloubka tremola/Effect 2 Depth – Tremolo Depth	000
93	Hloubka efektu 3 – hloubka chorusu/Effect 3 Depth – Chorus Depth	000
94	Hloubka efektu 4 – hloubka rozladění/Effect 4 Depth – Detune Depth	000
95	Hloubka efektu 5 – hloubka phaseru/Effect 5 Depth – Phaser Depth	000
96	Zvýšení hodnoty/Data Increment [INC]	000
97	Snížení hodnoty/Data Decrement [DEC]	000
98	NRPN – Neregistrované číslo parametru LSB/NRPN – Non-Registered Parameter Number LSB	-
99	NRPN – Neregistrované číslo parametru MSB/NRPN – Non-Registered Parameter Number MSB	-
100	RPN – Registrované číslo parametru LSB/RPN – Registered Parameter Number LSB	-
101	RPN – Registrované číslo parametru MSB/RPN – Registered Parameter Number MSB	-
102	-	-
103	-	-
104	-	-
105	-	-
106	-	-
107	-	-
108	-	-
109	-	-
110	-	-
111	-	-
112	-	-
113	-	-
114	-	-
115	-	-
116	-	-
117	-	-
118	-	-
119	-	-
120	Vypnout všechny zvuky/All Sound Off [ASO]	000
121	Resetování všech kontrolérů/Reset All Controllers [RAC]	000
122	Místní řízení/Local Control	127
123	Vypnout všechny noty/All Notes Off	000
124	OMNI vypnut/OMNI OFF	-
125	OMNI zapnut/OMNI ON	-
126	MONO zapnuto – POLY vypnuto/MONO ON – POLY OFF	-
127	POLY zapnuto – MONO vypnuto/POLY ON – MONO OFF	-